



# flexim®

## Tilslutning tagvinduer



**1** Fjern det porøse skumbånd og gør underlaget tørt og støvfrit.

**2** Pres Flexim, med de medfølgende handsker, mod underlaget. Bindingsoverfladen skal mindst være 5 cm.



**3** Anbring tagstenen med de bare hænder på Flexim og pres tagstenen godt fast.

**4** Fjern overflødigt Flexim og gør Flexim glat ved hjælp af en spatel eller hobbykniv til du opnår en jævn finish.

### Sikkerhed

- Læs vejledningerne inden brug!
- Må ikke indtages!
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr!

### Vigtigt

- Flexim må ikke anvendes i vedvarende regn!
- Sørg for et tørt, støv- og fedtfrit underlag.
- Bindingsoverfladen skal mindst være 5 cm.
- Ved fastgørelse af gratspær og vindskedesten anbefaler vi mekanisk fastgørelse.

- Sørg ved mekanisk fastgørelse for tilstrækkeligt spillerum til tagets virkning!  
**Fastgør ikke rygstenen for stramt på tagryggen.**
- Bearbejd overfladen så den er glat. Overflødigt materiale under en vinkel på 90° fra tagfladen skal skæres væk.
- Under normale vejrforhold (10C - 25C) dannes en hinde efter 2-3 dage.
- Ventilation kan opnås ved brug af ventilationstagsten.
- Spørg fabrikanten hvis du er i tvivl.

### Rengøring

Efter brugen skal hænderne, værktøj og eventuel tilsmudsning på tagsten omgående rengøres med en tør klud, brug evt. terpentiner.

