



flexim®

Reparation



1 Fjern alt løssiddende materiale.

2 Gør underlaget tørt og støvfrit.



3 Fyld revner, sprækker eller huller helt op med Flexim.

4 Fjern overflødig Flexim og gør det glat ved hjælp af en spartel eller hobbykniv.

Sikkerhed

- Læs vejledningerne inden brug!
- Må ikke indtages!
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr!

Vigtigt

- Flexim må ikke anvendes i vedvarende regn!
- Sørg for et tørt, støv- og fedtfrit underlag.
- Bindingsoverfladen skal mindst være 5 cm.
- Ved fastgørelse af gratspær og vindskedesten anbefaler vi mekanisk fastgørelse.

- Sørg ved mekanisk fastgørelse for tilstrækkeligt spillerum til tagets virkning!
Fastgør ikke rygstenen for stramt på tagryggen.
- Bearbejd overfladen så den er glat. Overflødig materiale under en vinkel på 90° fra tagfladen skal skæres væk.
- Under normale vejrforhold (10C - 25C) dannes en hinde efter 2-3 dage.
- Ventilation kan opnås ved brug af ventilationstagsten.
- Spørg fabrikanten hvis du er i tvivl.

Rengøring

Efter brugen skal hænderne, værktøj og eventuel tilsmudsning på tagsten omgående rengøres med en tør klud, brug evt. terpentint.

