



flexim®

Utilización



1 Extraiga la tira de Flexim del envase utilizando los guantes que se incluyen.

2 Presione Flexim sobre una superficie limpia y seca utilizando los guantes que se incluyen. La anchura de la zona adhesiva deberá ser de al menos 5 cm.



3 Coloque la teja de la cumbre sobre Flexim con las manos limpias y presione firmemente para colocarla en su lugar.

4 Retire cualquier sobrante de Flexim y alise el material utilizando una espátula o cuchillo de trabajo hasta que adquiera una apariencia uniforme.

Advertencia de seguridad

- ¡Lea las instrucciones antes de utilizarlo!
- ¡No es apto para su consumo!
- ¡Manténgase fuera del alcance de niños y animales!

Importante

- ¡No aplique Flexim bajo lluvia continuada!
- Asegúrese de que la superficie esté seca, limpia y libre de grasa.
- La anchura de la zona adhesiva debe ser de 5 cm como mínimo.
- Recomendamos fijar mecánicamente las tejas la cumbre, la cresta y la fachada.

- Con sujeciones mecánicas, ¡asegúrese de que quede espacio para la dilatación y la contracción! **No fije sólidamente la teja de la cumbre a la viga de la misma.**
- Alise las superficies. Retire el material sobrante en un ángulo de 90° con respecto de la superficie del tejado.
- En condiciones climatológicas normales (10-25°C) se formará una capa protectora en 2-3 días.
- Puede lograrse ventilación utilizando tejas de ventilación.
- En caso de duda, consulte al fabricante.

Limpieza

Utilice un paño seco para limpiarse las manos, las herramientas y cualquier sobrante de Flexim. Utilice aguarrás si fuese necesario.

